

Usar cámaras IP como Webcam







Pasos

- 1. Inicialización de cámara IP
- 2. Obtención de IP y credenciales
- 3. Agregar ruta RTSP al software
- 4. Seleccionar webcam en Skype, Teams y Zoom
- 5. **Configuraciones opcionales**



1. Inicialización de cámara IP



EZVIZ



1. Inicialización de cámara IP

- En esta parte se muestra como iniciar/agregar una cámara IP Ezviz modelo:
 - EZ-C2C-180
 - EZ-C6B
 - EZ-C6TC
 - EZ-C1C-PIR



Estos pasos son válidos para la mayoría de cámaras IP de Ezviz

 Si la cámara ya está agregada y funcionando en la Wi-Fi local, se puede ir directamente al paso 2



- Se requiere la app gratuita *EZVIZ* en Android o iOS, disponible en <u>Google Play</u> y en <u>Apple AppStore</u>
- En la app, se crea un usuario a partir del email y se escoge contraseña.

	< Registration	< Registration		< Registration
ST EZVIZ	EZVIZ	Region:Spain Enter Email Address		For socurity, we require a verification of your email: • Citk the button to send the code • Retrieve it from your email • Citk E2V2 App to return • Enter the code below
Spain		ezvizdemc Bgmail.com		Email Address: ezvizdem: @gmail.com
Email / Username / Phone Password	Register using your E-mail Address.	ezvizdemc @gmail.com	≡ M Gmail Q Search mail	Email the Code(48) Enter Verification Code
Login Sign Up Forgot Password	Register using Mobile Phone Number	Parawords must be 6 - 16 sharacters, and include both letters Next	Compose Compose Compose Compose Compose Compose Security Code Securit	E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
f G C				1 2 3 4 5 6 0ні 3кк Мко 7 8 9 0 «





 Se añade la cámara a la app mediante escaneo del QR impreso en la etiqueta de la cámara y se alimenta la cámara







 Se espera a que arranque la cámara y se siguen los pasos de la app para añadir los datos de la Wi-Fi 2.4GHz al dispositivo



JISIOTECH





2. Obtención de IP y credenciales





SADPTool





2. Obtención de IP y credenciales

- Para funcionar como Webcam se necesita saber el usuario y contraseña, así como la dirección IP de la cámara
- Con ellos se compondrá una dirección RTSP que se agregará al software en el paso 3
- La dirección RTSP del flujo principal de vídeo para estos modelos de cámara IP tiene la forma:

rtsp://usuario:contraseña@IPcámara:554/h264/ch1/main/av_stream



 El usuario es admin y la contraseña es el código de verificación. Es decir, si el Verification Code, que aparece impreso en la etiqueta de la cámara, es RTYFGH, la contraseña es RTYFGH



- Si se ha modificado el Verification Code desde la app, habrá que utilizar el que se haya establecido
- Para averiguar la dirección IP de la cámara, se requiere un PC con Windows y tener instalado el software gratuito SADP. Está disponible para descarga <u>desde este enlace</u>



SADPTool





 En el ejemplo, la ruta RTSP completa es: rtsp://admin:RTYFGH@192.168.0.151:554/h264/ch1/main/av_stream

Es importante respetar las mayúsculas del Verification Code

 En el paso 5, de configuraciones opcionales, se explica cómo establecer una dirección IP estática



3. Agregar ruta RTSP al software





SplitCam





3. Agregar ruta RTSP al software

 Se requiere tener instalado en Windows el software gratuito SplitCam, que permite convertir una ruta RTSP en Webcam. Está disponible para descarga en <u>https://splitcam.com/download</u>



SplitCam





Se pulsa en + y se selecciona *IP Camera*







 \mathbf{O}



 \times

Add

Cancel

 \mathbf{O}

SplitCam

 Se añade la ruta RTSP con los datos obtenidos en el paso 2 y se pulsa en Add rtsp://admin:VERIFCODE@IPcamara:554/h264/ch1/main/av_stream





 Al mantener funcionando *SplitCam, se* mostrará el flujo de vídeo de la cámara IP como Webcam, para cualquier software en el que se seleccione



SplitCam





4. Seleccionar webcam en Skype, Teams y Zoom



Skype





Microsoft Teams

Start Zoom



4. Seleccionar webcam en Skype

• Se pulsa en ... junto al nombre de usuario y se selecciona *Configuración*



Skype

Skype 1 •••• ech €0,00 ÷ Q People, groups & messages L. Φ Notification Of Meet Now \square New Chat \sim Welcome RECENT CHATS ~ 13:06 ® No answer J ଙ୍କ Missed call





4. Seleccionar webcam en Skype

 Se pulsa en Audio y vídeo y en el desplegable de Cámara se selecciona SplitCam Video Driver







Skype



4. Seleccionar webcam en Skype

 Con ello se deja seleccionada la Webcam de la cámara IP, que se usará en las llamadas a partir de ese momento







Skype



4. Seleccionar webcam en Teams

 En una llamada se pulsa en ... en la barra y se selecciona Mostrar configuración de dispositivos



Microsoft Teams







4. Seleccionar webcam en Teams



Microsoft Teams

 Se pulsa en el desplegable de Cámara y se selecciona SplitCam Video Driver



Audio devices	
PC Mic and Speakers	\sim
Speaker	
Speakers / Headphones (Realtek Aud	\sim
●	
Microphone	
Microphone (Realtek Audio)	\sim
Camera /	
Camera	~_
Camera	~
Camera Integrated Webcam Integrated Webcam	~
Camera Integrated Webcam Integrated Webcam SplitCam Video Driver	~
Camera Integrated Webcam SplitCam Video Driver	~
Camera Integrated Webcam Integrated Webcam SplitCam Video Driver Private viewing On	~



4. Seleccionar webcam en Teams



 Con ello se deja seleccionada la Webcam de la cámara IP, que se usará Microsoft Teams en las llamadas a partir de ese momento







4. Seleccionar webcam en Zoom

 Desde la pantalla principal de Zoom se pulsa en el engranaje junto a Iniciar vídeo y en Vídeo > Cámara se selecciona SplitCam Video Driver



Start Zoom



4. Seleccionar webcam en Zoom

 Desde una reunión en Zoom se pulsa en ^ junto a Iniciar vídeo y se selecciona SplitCam Video Driver



Start Zoom







5. Configuraciones opcionales



SADPTool



5. Configuraciones opcionales

- Si una cámara obtiene su IP mediante DHCP puede ser aconsejable establecer una IP estática sin uso dentro de su red local LAN
- Para ello hay que confirmar el rango de direcciones que usa el servidor DHCP, accediendo al router por página web. Normalmente 192.168.1.1 ó 192.168.0.1

Configure the Broadband Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface. GroupName \square							
IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0							
 Enable IGMP Snooping Standard Mode Blocking Mode Enable IGMP LAN to LAN Multicast: Disable LAN to LAN Multicast is enabled until the first WAN service is connected, regardless of this setting.) 							
Last Member Query Interval: 10	Leave Timeout: 0						
Enable LAN side firewall							
Disable DHCP Server	Disable DHCP Server						
Enable DHCP Server	Enable DHCP Server						
Start IP Address: 192.168.1.100	End IP Address: 192.168.1.199						
Primary DNS server: 80.58.61.250	Secondary DNS server: 80.58.61.254						



5. Configuraciones opcionales

 Se escoge una IP fuera de ese rango y mediante el comando PING en Símbolo del sistema se comprueba que no hay ningún dispositivo al no obtener respuesta.

* http://192.168.0.1/ind	idex.html#router_setting	Command Prompt
WLAN Settings		Command Prompt
Device Settings	Router Settings	
Router Settings		C:\Users\Public>ping 192.168.0.214
Ethernet Settings	IP Address * 192.168.0.1	Pinging 192,168,0,214 with 32 bytes of data:
Firewall	Subnet Mask * 255.255.255.0	Request timed out.
	MAC Address 00:):7B	Request timed out
	DHCP Server Enable Disable	Request timed out.
	DHCP IP Pool * 192.168.0.100 - 192.168.0.200	Ping statistics for 192.168.0.214:
	DHCP Lease Time * 24 hour(s)	Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
		C:\Users\Public>

 En el ejemplo se revisa que el rango DHCP es de 192.168.0.100 a 192.168.0.200 y que la IP 192.168.0.214 está libre.

 En SADP se marca la casilla de la izquierda, se desmarca Enable DHCP, se introduce la IP estática seleccionada, se teclea la contraseña del usuario admin (es decir el Verification Code) y se pulsa en Modify





SADPTool



SADP

Total number of online devices:

Esto establece la IP escogida (192.168.0.214 en el ejemplo) a la cámara

Refresh



Teniendo que modificarse en *SplitCam* para ser usada como Webcam





Modify Network Parameters

Q

錄 0 _ 0





SplitCam



SADPTool



www.visiotechsecurity.com