
Gestión de QR de BioCV Security


Para llevar a cabo esta guía deberá contar con lo siguiente puntos:


1. Software BioSecurity instalado
2. Activación de licencia de módulo de acceso
3. Activación de licencia de módulo de App empleado

1º Activar códigos QR en el software:




2º Crear cliente para APP móvil.








3º Abrir APP móvil y seleccionar Server Setting:



4º Completar IP y puerto de servidor. El QR para asociar la licencia se debe sacar desde el siguiente menú








Id de usuario: se usa el id que se generó dentro de biosecurity al crear un nuevo usuario

contraseña: de fabrica todas las contraseñas son 123456.

activamos la casilla para aceptar los nuevos términos de condiciones de uso y le presionamos el botón Login

Si todo salió bien, te deberá mostrar un solo botón de credencial móvil:



al darle clic nos aparecerá el código que tendrá validez por 30 segundos


12:58 PM
0.4K's
Mobile Credential
Manual refresh of QR Code