MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI DE LA BATTERIE AGRONOME

Avant chaque mise en service, veillez à retirer l'étiquette JAUNE qui se trouve au-dessus de la batterie. En effet, l'activation complète de la batterie est soumise à la réaction chimique au contact de l'air.

Lors de l'utilisation de coffret, nous vous conseillons de retirer cette étiquette **1h** avant l'utilisation de la batterie et mettre en place un système de ventilation afin de faciliter la combustion.

UTILISATION

Vous pouvez utiliser la batterie agronome pour alimenter les systèmes d'alarme de la gamme AJAX en utilisant le module d'alimentation associé (bien vérifier les compatibilités). Connectez-la simplement à votre centrale à l'emplacement prévu à cet effet.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie n'est pas rechargeable.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

L'autonomie varie entre 7 à 12 mois en fonction du type de batterie, de l'utilisation et des conditions climatique.

ATTENTION

- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement endommagée.
- Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, NE PAS UTILISER et débrancher immédiatement. Continuer à utiliser un produit ou une pièce du produit endommagé(e) peut entraîner des blessures.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans les containers à batteries prévus à cet effet.

NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILTES POUR TOUTES PERTES, DEGATS, ACCIDENTS, LITIGES QUI RESULTERONT DU NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE PENDANT L'UTILISATION DE LA BATTERIE OU D'UN DE SES ACCESSOIRES.